

# VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

## Instrukcja pomiaru rolety zewnętrznej

Należy podać 2 wymiary:

Szerokość wnęki okiennej

Wysokość wnęki okiennej

### **UWAGA!!!**

Należy pamiętać, że po obu stronach wnęki musi pozostać po 5 cm powierzchni na prowadnice rolety oraz 18 cm na puszkę rolety nad wnęką okienną.