

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja montażu B1, PLUS, EKRAN, MATA, „DZIEŃ - NOC”

Przygotowanie do montażu:

Montaż rozpocząć od złożenia łańcuszka i nałożenia go na rurę nawojową z materiałem. Należy pamiętać, że łącznik łańcuszka powinien znajdować się zaraz poniżej zaślepki łańcuszka.

Następnie przejść do montażu boczaków rolety:

Krok 1. Roleta powinna być ustawiona równomiernie po obu stronach wnęki.

Krok 2. Należy zaznaczyć miejsce montażu bocznego mechanizmu.

Krok 3. Wywiercić otwór w ścianie, po czym umieścić w nim kołki.

Krok 4. Przykręcić mechanizm.

Krok 5. Za pomocą poziomicy i miary wyznaczyć miejsce montażu drugiego mechanizmu.

Krok 6. Postąpić jak w punkcie 3 i 4.

Krok 7. Nałożyć roletę na boczek, następnie przycisnąć mechanizm po drugiej stronie rury nawojowej i włożyć roletę w drugi boczek.