

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja montażu markizy tarasowej (na belce kwadratowej)

PODSTAWĄ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA MARKIZY JEST POŁOŻENIE UCHWYTÓW ŚCIENNYCH W POZYCJI IDEALNIE POZIOMEJ

I. Ustalić miejsce i wysokość montażu markizy

II. Montaż

1. Rozpakować markizę

2. Nałożyć na belkę kwadratową uchwyty (dołożone do markizy), w taki sposób aby przy każdym ramieniu znajdował się jeden uchwyt w odległości nie większej niż 10cm, a pozostałe uchwyty w odległości od siebie nie większej niż 250 cm (ilość uchwytów dopasowana jest do szerokości markizy)

3. Zdjąć wymiary i przełożyć na ścianę w następujący sposób:

- przyłożyć do ściany (w ustalonym miejscu) lewy uchwyt, odznaczyć otwory, wywiercić i przykręcić
- za pomocą sznurka i poziomicy zaznaczyć położenie (wysokość i odległość) prawego uchwyty (zewnątrznego), odznaczyć otwory, wywiercić i przykręcić
- między zewnętrznymi wspornikami (wzdłuż linii sznurka) zamocować pozostałe uchwyty (wg ustalonej odległości)

UPEWNIĆ SIĘ CZY UCHWYTY SĄ ODPOWIEDNIO DOKRĘCONE

4. Zamocować markizę na uchwytach i zabezpieczyć śrubami

III. Regulacja kąta nachylenia

1. Podnoszenie kąta

- poluzować boczne śruby na wsporniku ramion (każde ramię)
- podnieść belkę frontową (przy pomocy drugiej osoby)
- dokręcać śrubę kontruującą czołową (w każdym ramieniu)
- po ustawieniu kąta dokręcić śruby boczne

2. Opuszczanie kąta

- poluzować śruby boczne na wsporniku ramion (każde ramię)
- podnieść belkę frontową (przy pomocy drugiej osoby)
- odkręcać śrubę kontruującą czołową (w każdym ramieniu)
- po ustawieniu kąta dokręcić śruby boczne

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA ODBYWA SIĘ PRZY MARKIZIE ROZWINIĘTEJ

UWAGA: W PRZYPADKU GDY RAMIONA NIE ZGINAJĄ SIĘ RÓWNOCZEŚNIE NALEŻY JE LEKKO PRZESUNĄĆ NA BELCĘ FRONTOWEJ