

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja montażu moskitiery rolowanej ze sprężyną

1. Rozpakować moskitierę.
2. Włożyć prowadnice do kasety po obu jej stronach i zablokować wkręcając po bokach śrubki.
3. Przykręcić prowadnice wkrętami do ramy okna.
4. Należy opuścić moskitierę i sprawdzić czy porusza się swobodnie w prowadnicach.