

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja montażu rolet: besta z prowadnicami płaskimi

Montaż rozpocząć od:

1. Odtłuścić ramę okna benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym w miejscu klejenia prowadnic.
2. Kasetę przykręcić do bocznych listew przyszybowych na wkręty w górnej części ramy okna w ten sposób, aby kasetę zachodziła na górną listwę przyszybową przez co nie traci się gwarancji na okno.
3. Zdjąć zabezpieczenie z taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice do okna tak, aby licowały z końcami kasety