

# VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

## Instrukcja montażu rolety rzymskiej, rolety austriackiej.

Należy rozpakować roletę.

Odnaleźć kątowniki mocujące – dwa lub więcej.

Roletę mocujemy zgodnie z dokonany wcześniej pomiarem. To znaczy wysokość zakładana podczas pomiarów jest wysokością na której należy zamocować kątownik mocujący.

Mocujemy wszystkie kątowniki na tej samej wysokości w linii poziomej.

Wkładamy roletę w kątowniki i wyrównujemy tak, aby wystawała tyle samo po obu stronach wnęki.