

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja montażu - żaluzje pionowe - vertikale

MONTAŻ SZYNY - DO SUFITU

- Ustalamy odległość szyny żaluzji od ściany okiennej pamiętając, że lamele w położeniu otwartym będą wisiały o około 5 cm bliżej okna
- Należy upewnić się czy wiszące żaluzje nie będą, haczyły przy obracaniu o parapet, grzejnik, regulator temperatury itp.
- Ustalamy położenia uchwytów montażowych zaczynając od strony mechanizmu szyny. Pierwszy uchwyt powinien znaleźć się około 10 cm od mechanizmu. Uchwyty należy montować w linii prostej
- Wiercimy otwory 8mm pod kołki rozporowe, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe (klipy) w położeniu prostopadłym do żaluzji z noskami do wyczepiania od strony wnętrza pokoju
- Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę, wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

MONTAŻ SZYNY - DO ŚCIANY

- Ustalamy wysokość zawieszenia żaluzji i delikatnie ołówkiem oznaczamy linię poziomą przy pomocy poziomicy
- Ustalamy położenie uchwytów montażowych kątowych: pierwszy około 10 cm od mechanizmu
- Oznaczamy miejsca otworów pod kołki rozporowe (po dwa na każdy kątownik) wiercimy otwory Ø8mm, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe. Zaczepy do wpięcia szyny ustalamy w położeniu prostopadłym do osi szyny
- Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę, wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

ZAWIESZANIE LAMEL TEKSTYLNYCH

- Przy wpinaniu lamel wózki powinny być tak ustawione, aby lamele znalazły się w położeniu prostopadłym do linii okna (żaluzja otwarta zsunięta)
- Jeśli wieszane lamele tekstylne mają prawą i lewą stronę należy upewnić się, aby prawa strona w położeniu otwartym była widoczna od strony wejścia do pomieszczenia
- Wpinając lamele należy materiał tekstylny ścisnąć przy otworze wieszaka tak, aby zaczep wózka nie dostał się pod materiał (utrudnia to ewentualne późniejsze wyczepienia lameli).
- Wpiąć wszystkie lamele, umieścić w dolnych kieszeniach obciążniki lamel oczkami do łańcuszka w górę, sprawdzić działanie całej żaluzji i właściwe zawieszenie lamel
- Wpiąć łańcuszek dolny najpierw od strony okna a potem od strony pomieszczenia.