

## Instrukcja montażu maty

Montaż maty jest bardzo prosty. Wystarczy tylko kilka kroków aby móc cieszyć się jej użytkowaniem.

Krok 1. Ustaw matę równo po obu stronach wnęki.

Krok 2. Zaznacz miejsce montażu uchwyty.

Krok 3. Wywierć otwór w ścianie lub ramie okna.

Krok 4. Przykręć metalowy uchwyt na wkręty.

Krok 5. Za pomocą poziomicy i miary wyznacz miejsce montażu drugiego uchwyty.

Krok 6. Postępuj jak w punkcie 3 i 4.

Krok 7. Przykręć belkę górną maty do uchwytów.