

## Instrukcja pomiaru rolet wolnowiszących : B1 ; Plus

### 1. Montując na zewnątrz wnęki okiennej ( do ściany )

Szerokość tkaniny = szerokość wnęki okiennej + 10cm

Wysokość = wysokość wnęki okiennej + 10cm

### 2. Montując do ramy okna

Szerokość tkaniny = szerokość szyby + szerokość obydwu listew przyszybowych  
( zapinka szyby kończąca się na ramie okna)

Wysokość = wysokość skrzydła okiennego