

Instrukcja pomiaru rolet :

B9 ; B11 ; B19 ; besta z prowadnicami płaskimi ; besta z dystansem

Aby roleta działała prawidłowo należy dokładnie określić 3 wymiary:

A - szerokość szyby wraz z listwami przyszybowymi
(zapinki szyby kończące się na ramie okna),

B - wysokość szyby wraz z listwami przyszybowymi
(zapinki szyby kończące się na ramie okna),

C - odległość od końca listwy przyszybowej do podstawy klamki.

