

# VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

## Instrukcja pomiaru moskitiery rolowanej VELIA 160,120

Pomiar wysokości otworu okiennego w świetle:

Wymierz trzy miejsca A1, A2, A3 – lewa strona, środek, prawa strona i podaj najmniejszy z nich.

Pomiar szerokości otworu okiennego w świetle:

Wymierz trzy miejsca B1, B2, B3 – góra, środek, dół i podaj najmniejszy z nich.

