

## Instrukcja pomiaru : żaluzje pionowe - vertikale

### **POMIAR SZEROKOŚCI ŻALUZJI**

- Przy wyborze żaluzji o szerokości całego pomieszczenia lub wnęki pomiar należy wykonać przy suficie, ponieważ często tam pomieszczenie jest największe.
- Szerokość żaluzji należy w w/w przypadku przyjąć minimum 1 cm mniejszy niż szerokość pomieszczenia
- Szerokość żaluzji należy przyjąć większą od szerokości okna minimum o 20 cm (po 10 cm z każdej strony).
- Podejmując decyzję o montażu we wnęce okiennej (najczęściej stare budownictwo) należy pamiętać, że żaluzja może ograniczać szerokie otwieranie okna.

### **POMIAR WYSOKOŚCI ŻALUZJI**

- Wysokość od sufitu do parapetu – ten sposób pomiaru polecamy tam, gdzie parapety i grzejniki pod parapetami są eleganckie i chcemy je pokazać
- Żaluzje o wysokości całego pomieszczenia (od sufitu do podłogi) wyglądają bardzo elegancko i polecamy je szczególnie tam gdzie chcemy zasłonić niezbyt ładne parapety, grzejniki, rury itp.
- Przy żaluzji do parapetu zalecamy pomiar minimum w dwóch miejscach. Wysokość należy przyjąć 2- 3 cm mniejszą niż najkrótsza odległość od sufitu do parapetu
- Jeśli sufit lub parapet będą krzywe należy pamiętać, że nierówności te będą dużo bardziej widoczne niż w przypadku żaluzji do podłogi
- Przy żaluzji do podłogi zalecamy przyjąć wys. o 3- 10 cm mniejszą od wys. pomieszczenia pamiętając, że zbyt długie lamele utrudniają sprząatanie, a zbyt krótkie wyglądają nieelegancko.