

VERTIDECOR

Proste rozwiązania, niepowtarzalny efekt.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji rolet rzymskich i austriackich.

INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA I ZAKŁADANIA TKANINY.

Tkanina przymocowana jest do mechanizmu rolety (górna szyna) za pomocą taśmy na rzep, dzięki czemu łatwo i szybko można zdjąć lub założyć tkaninę.

Następnie z plastikowych kółeczek, zamocowanych na dole rolety należy wypiąć sznurek przez znajdującą się w kółkach szczelinę (nie rozwiązywać sznurka!!!).

Po zdjęciu tkaniny należy wyjąć (wysunąć) z niej fiszbiny usztywniające materiał.
Tkanina jest gotowa do prania.

Założenie tkaniny na szynę odbywa się w taki sam sposób.

PRZEPIS PRANIA.

Większość tkanin zastosowanych w roletach rzymskich i austriackich dostępnych w naszym Sklepie można prać. Tkaninę po zdjęciu z szyny należy wyprać ręcznie w wodzie o temperaturze 30 stopni lub w pralce na programie przeznaczonym do tkanin delikatnych w temperaturze 30 stopni, koniecznie bez wirowania!!! Tkaniny można prasować na najniższej temperaturze żelazka (jedna kropka).

Materiały, których nie wolno prać ręcznie lub w pralce, a jedynie czyścić chemicznie to:

E2901
D2904
D2920
D777
D778